




KW4
**MANUAL
DE USUARIO**

ikimobile **iK**[®]

Please read the manual before use.

1. Características principales

- Cortex-A7 Dual-Core
- 3G, GPS, Bluetooth
- Android 4.4.2
- Pantalla IPS 1.54" (240x240)
- Panel táctil de alta sensibilidad
- Memoria: 512 MB RAM + 4 GB ROM
- Batería: 600mAh



2. Conectividad

- 2G GSM: (900/1800/850/1900) GPRS EDGE
- 3G WCDMA: 2100 MHz HSPA

3. Bloquear/Desbloquear la pantalla

- Toque la pantalla para desbloquearla, presione el botón Encender para bloquearla.



4. Efectuar una llamada

- Puede efectuar una llamada directamente a partir del teclado virtual. También puede buscar la persona en la lista de contactos.




5. Fotografía

- Active la cámara. Se puede filmar de manera continua, deslice el botón hacia el icono de vídeo y puede comenzar la grabación de vídeo.



6. Modificación del Fondo de Pantalla (Wallpaper)

- Presione el área en blanco en la pantalla, aparece la opción para seleccionar el fondo de pantalla.
- Puede también deslizar de la izquierda hacia la derecha y aparecerá la opción de escoger el fondo.



7. Escritura de SMS

- Puede agregar uno o más contactos en el área del destinatario. El texto admite tanto palabras, como imágenes y emoticonos.
- Presione de manera prolongada para bloquear, enviar, copiar y eliminar el mensaje.



8. Galería

- Vaya hacia la Galería y visualice las fotografías. Seleccione una fotografía y podrá efectuar un zoom o ver inmediatamente la fotografía siguiente o la anterior.



9. Contactos

- Vaya hacia "contactos" y configure los contactos.




10. Escritura de Correos Electrónicos

- Siga los pasos para configurar una cuenta y enviar correos electrónicos.



11. Lector de música


- Puede escuchar la música almacenada en su teléfono móvil así como la música de internet cuando la transmisión de datos/Wi-Fi está activada. Puede seleccionar diferentes efectos para el lector de música.



COLOCAR TARJETA MICRO SD

COLOCAR TARJETA MICRO SIM

ENCENDER / APAGAR



DESLIJAR PARA VOLVER

CARGAR

Marcas comerciales

IKIMOBILE es una marca registrada de Univercosmos, Lda., una compañía de Grupo FF, con una participación en Technology Solutions IT INT.

Android es una marca registrada de Google Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Reservados todos los derechos.

Power in your hands.



Rua Gaivotas em Terra · nº 2-S4 · Parque das Nações
1990-196 Lisboa · Portugal · tel. +351 218 968 045
info@ikimobile.com · www.ikimobile.com